

CARRO OVERHEAD



El Carro Overhead es el elemento de conexión del usuario al sistema y ofrece un paso óptimo a través de toda su longitud en combinación con un autoretráctil. La curvatura de las ruedas provee un excelente deslizamiento por el cable y los Soportes Intermedios.

Limpieza y Mantenimiento

Los productos no requieren ningún mantenimiento especial, aparte de la limpieza. La limpieza de su producto SDA es importante para prolongar su vida útil. Utilice agua fría y jabón para eliminar todo tipo de residuos (suciedad, productos químicos, etc.). Seque suavemente fuera de la luz del sol. Después de su uso, coloque su producto en un área bien ventilada y evite el calor excesivo. El cuidado adecuado evita el desgaste prematuro del equipo.

Inspección

Busque daños, deterioro o mal funcionamiento antes y después de cada uso. Las inspecciones solo deben ser realizadas por personal capacitado y autorizado. Toda inspección debe quedar registrada en el dossier del producto.

Peso :	Dimensiones :	Marcaje :	Embalaje :	Carro:
1,08 kg.	Ancho: 100 mm Altura: 36 mm Profundidad: 120 mm	Número de serie	Caja de una unidad	Acero Inox. 316 - 4 mm 2 mm de bloqueo

Eje:	Teniendo:	Perno de Seguridad:	Tratamiento de la Superficie:	Color :
Acero Inox. 316	Acero Inox. 316	Acero Inox. 316	Electropulido	Cromo