

ABRAZADERA PARA CUERDA



Abrazadera para cuerda de 5/16"-7/16" (8-12 mm), permite la manipulación con una sola mano.

ABRAZADERA PARA CUERDA



Mantenimiento, limpieza y almacenamiento

Es importante realizar con periodicidad la limpieza de su equipo SDA para conservar las características de seguridad y aumentar la duración de éste. Elimine toda la suciedad, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, use agua fría con un poco de jabón biodegradable y libre de halógenos, luego enjuague abundantemente eliminando excesos de jabón y seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar su oxidación. Siempre deje secar el producto fuera del alcance de rayos solares. Después de cada uso cuélguelo en un lugar con ventilación y evite su almacenamiento en ambientes con exceso de calor o humedad.

Inspección

Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Revise su equipo en busca de daño, deterioro o mal funcionamiento. Adicionalmente realice un plan de inspección con personal calificado. Un registro por escrito y/o electrónico de cada inspección deberá archiversse.

Sistema:	Material:	Peso:	Tamaño de cuerda:
Ascenso y descenso Espacios confinados Suspensión	Aleación de aluminio	0.16 kg/0.35 lbs	5/16"-7/16" (8-12 mm)