

SOPORTE EXTREMO DE PARED



El Soporte Extremo de Pared se integra discretamente en todo tipo de estructuras y vigas de concreto/acero y gira en caso de una caída para reducir la fuerza cortante.

SOPORTE EXTREMO DE PARED



Limpieza y Mantenimiento

Los productos no requieren ningún mantenimiento especial, aparte de la limpieza. La limpieza de su producto SDA es importante para prolongar su vida útil. Utilice agua fría y jabón para eliminar todo tipo de residuos (suciedad, productos químicos, etc.). Seque suavemente fuera de la luz del sol. Después de su uso, coloque su producto en un área bien ventilada y evite el calor excesivo. El cuidado adecuado evita el desgaste prematuro del equipo.

Inspección

Busque daños, deterioro o mal funcionamiento antes y después de cada uso. Las inspecciones solo deben ser realizadas por personal capacitado y autorizado. Toda inspección debe quedar registrada en el dossier del producto.

Peso :	Resistencia a la Rotura :	Método de Fijación :	Dimensiones :	Embalaje :
1,26 kg.	25 kN	Tuerca de seguridad	Largo: 160 mm Altura: 99 mm Profundidad: 240 mm	Bolsa de una unidad
Soporte Extremo:	Base :	Pín de Seguridad:	Tratamiento de la Superficie:	Color :
Acero Inox. 316 - 5 mm	Acero Inox. 316 - 5 mm	Acero Inox. 316 - 5 mm	Electropulido	Cromo